

Figura 1 - Form di configurazione dei parametri principali

Impostazioni: consente di impostare il valore da assegnare alle monete e il credito in secondi da sottrarre per la stampa di una pagina; setta inoltre i parametri di accesso alla sezione di configurazione, il posizionamento della toolbar rispetto alla schermata all'interno del browser ed i parametri necessari alla gestione del monitoraggio remoto.

Bonus monete: imposta il valore delle 3 soglie di bonus previste da aggiungere al tempo acquistato con le monete in base alle rispettive soglie di accredito.

Stampante: consente di scegliere la stampante previamente installata e configurata per l'utilizzo locale o di rete da utilizzare per gestire le stampe.

Figura 2 - Barra degli strumenti integrata nel browser per la visualizzazione dei parametri

- Monete:** indica il credito in minuti assegnato dalle monete da 0,50, 1 e 2 euro
- Stampa:** indica il credito in secondi che viene sottratto per la stampa della singola pagina
- Bonus:** indica le 3 soglie di credito gratuito
- Credito:** indica il credito realmente acquistato con il passaggio delle monete in funzione del raggiungimento dei BONUS
- BONUS:** indica il valore del BONUS accreditato in funzione del credito acquistato
- TEMPO:** indica il tempo complessivo accreditato (BONUS+Credito)

						Bonus: 60' / 10' 120' / 20' 180' / 30'	Stampa	Credito	BONUS: 0'
						Monete: € 0,50= 10' € 1= 20' € 2= 40'	60"/Pag.	20'	TEMPO: 19' 41"

Figura 3 - Form di gestione delle stampe

La form compare automaticamente ogni volta che viene richiesta una stampa. Nei valori indicati sono riepilogate il numero delle pagine ed il credito da sottrarre al totale del tempo.

Se il credito è sufficiente la convalida viene eseguita ed il materiale viene stampato. Cliccando su "Annulla" si torna al browser senza stampare. Naturalmente il tempo viene bloccato sino alla selezione di una scelta.

Ove il credito non sia sufficiente a convalidare la stampa è possibile inserire altre monete ed aumentando il tempo a disposizione ottenere la convalida della stampa.